

ALTERNATYVA MOBILE ULTRAVELOCE
GUIDA RAPIDA ALLA CONFIGURAZIONE
DEL ROUTER



Gentile Cliente,

ti ringraziamo per aver scelto il servizio **AlternatYva**.

Attraverso i semplici passi di seguito descritti, potrai da subito iniziare a sfruttare tutte le potenzialità del router **AlternatYva MOBILE ULTRAVELOCE**.

Potrai collegarti ad Internet al massimo della velocità, ovunque ti trovi, senza farti frenare dai limiti della connessione.

INDICE

1. REQUISITI
2. DESCRIZIONE
3. INSTALLAZIONE DRIVER
4. PAGINA DI CONFIGURAZIONE ROUTER
5. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
6. MODIFICA NOME E PASSWORD RETE WI-FI
7. SUGGERIMENTI

1. REQUISITI

Per procedere all'attivazione del servizio **AlternatYva MOBILE** accertarsi di avere

- una porta USB libera nel PC
- un browser Internet Explorer, Firefox, Safari, o Chrome installato sul PC
- la confezione contenente gli elementi in figura



- Router
- Alimentatore
- Cavo USB
- SIM pronta per l'uso, si trova già all'interno del router.
Per non perdere la configurazione è consigliabile **non estrarla**.

2. DESCRIZIONE AlternatYva MOBILE



ROUTER ZTE MF90+ TASCABILE E DAL SEMPLICE UTILIZZO

In tecnologia 3G/UMTS/4G

WI-FI INFINITO naviga senza limiti di tempo


VELOCE sempre alla massima velocità

OVUNQUE CON TE portatile e dotato di lunga autonomia

Connetti fino a 10 dispositivi in contemporanea: smartphone, tablet, pc fissi e portatili, console e decoder

Aspetto

- 1 - Indicatori LED
- 2 - Tasto di accensione/spengimento
- 3 - Tasto WPS
- 4 - Porta Micro USB
- 5 - Slot SIM
- 6 - Tasto RESET
- 7 - Alloggiamento microSD



Indicatore	Stato	Descrizione
Rete 	ROSSO fisso	Segnala un errore sulla rete, per es.: SIM non riconosciuta, SIM non inserita, rete non disponibile, è richiesto l'inserimento del PIN, non è possibile connettersi ad Internet (per es. perché il credito è esaurito), ecc.
	VERDE fisso	Modem registrato sulla rete 3G o 2G.
	VERDE lampeggiante	Modem connesso ad Internet su rete 3G o 2G, trasferimento dati in corso.
	BLU fisso	Modem registrato sulla rete 4G.
	BLU lampeggiante	Modem connesso ad Internet su rete 4G, trasferimento dati in corso.


Wi-Fi 	BLU fisso	WPS attivo.
	BLU lampeggiante	Wi-Fi attivo.
Batteria 	Spento	Wi-Fi spento o il dispositivo è in modalità standby.
	ROSSO lampeggiante o fisso	La batteria è quasi scarica.
	VERDE lampeggiante	Batteria in carica.
	VERDE fisso	La batteria è carica.
	ARANCIONE lampeggiante	C'è un nuovo messaggio. Per leggerlo, occorre aprire l'interfaccia di amministrazione web.
	Spento	Dispositivo in modalità standby e non sotto carica, o la batteria non è inserita, o è totalmente scarica.

3. INSTALLAZIONE DRIVER

Operazioni preliminari

1. Inserire la batteria e collegare il router al computer tramite il cavo USB in dotazione. Mantenere collegato il router fino a carica completa della batteria.


Nota: Per caricare il dispositivo, è possibile utilizzare il caricatore fornito in dotazione nella confezione oppure un qualsiasi caricatore USB compatibile. È possibile utilizzare il router durante la carica.

2. Dopo aver collegato il router al computer, tenere premuto il pulsante di **accensione**  finché non si accendono tutti i **LED** come in foto.



Installazione

1. Attendere qualche secondo e andare su **Risorse del Computer**. Noterete un'icona di installazione.




2. Eseguire completamente l'installazione fino a che non si aprirà la pagina di configurazione sul vostro browser.

4. PAGINA DI CONFIGURAZIONE ROUTER

1. Verificare che la connessione fra il router e il dispositivo Wi-Fi funzioni correttamente
2. Aprire il browser Internet e immettere l'indirizzo **http://192.168.0.1** nella barra degli indirizzi.
3. Eseguire il login con il seguente codice di accesso, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo. La password predefinita è **admin**.


L'*Home page* avrà il seguente aspetto:



Nell' *Home page* è possibile visionare lo stato della connessione.

5. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

1. Aprire il browser Internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: <http://192.168.0.1> . Una volta entrati nella Gestione del Profilo, selezionare la voce Impostazioni > Impostazioni di rete > APN.



3. Fare clic su **Nuovo profilo APN**, nominarlo *Alternatyva* ed eseguire il login con i seguenti codici di accesso, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo, come segue:


APN: mobile.alternatyva.static.it

Autenticazione: CHAP

Nome Utente: <nomeutente>@alternatyva (es. mario.rossi@alternatyva)


Password: *password personale*

Alla fine di tale procedura la schermata risulterà simile a questa:




A questo punto premere su **“Applica”** e successivamente, come nello screen successivo, sul pulsante **“imposta come predefinito”**

A questo punto la schermata apparirà così



VERIFICARE LA LIMITAZIONE DATI

Il router esce di fabbrica con la limitazione attiva. Ecco il procedimento per disattivarla: andare su **informazioni** e successivamente su **impostazioni limiti dati**. Qualora fosse ancora attiva, la schermata risulterà simile a questa:




A questo punto basta selezionare “Disattiva” e premere *Applica*.



6. MODIFICA NOME E PASSWORD RETE WI-FI

1. Dopo aver verificato che la connessione fra il router e il dispositivo Wi-Fi funzioni correttamente, aprire il browser Internet e immettere l'indirizzo **http://192.168.0.1** nella barra degli indirizzi.



2. Inserire a piacere il nome della rete Wi-Fi nel campo **Nome rete (SSID)**

3. Nel campo *Modaltà di sicurezza*, selezionare dal menù a tendina **WPA2(AES)-PSK**

4. Inserire nel campo *Password* una password a propria scelta (deve contenere da 8 a 63 caratteri ASCII o 64 cifre esadecimali)

5. Infine cliccare su **Applica**

7. SUGGERIMENTI

➤ La vostra connessione mobile è lenta?

La velocità di connessione non dipende dalla potenza del router ma dalla copertura e dall'intensità del segnale presente nella zona in cui si sta navigando.

Per qualunque chiarimento sulle procedure di configurazione o per segnalare eventuali malfunzionamenti, il servizio di assistenza clienti è completa disposizione dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 allo 06 99 34 43 00.